

モバイル版対応リスト

	キャリア	6/30現在発売されている FlashLite2.0,3.0搭載端末	動作	備考
1	au	W61H	○	
2	au	W53H	○	
3	au	W52H	○	
4	au	W51H	○	
5	au	W43H	○	
6	au	W43H2	○	
7	au	W61SH	○	
8	au	W52SH	○	
9	au	W51SH	○	
10	au	W61CA	○	
11	au	W53CA	○	
12	au	W53SA	○	
13	au	W52CA	○	
14	au	W51CA	○	
15	au	W43CA	○	
16	au	W61S	×	ERROR
17	au	W62S	○	
18	au	W54S	×	ERROR
19	au	W53S	○	
20	au	W52S	○	
21	au	W51S	○	
22	au	W44S	○	
23	au	W43S	○	
24	au	W61SA	×	ERROR
25	au	W62SA	○	
26	au	W54SA	×	ERROR
27	au	W52SA	○	
28	au	W51SA	○	
29	au	W43SA	○	
30	au	W42SA	○	
31	au	A5525SA	○	
32	au	W62T	×	
33	au	W61T	×	
34	au	W56T	×	
35	au	W55T	○	
36	au	W54T	○	
37	au	W53T	○	
38	au	W52T	○	
39	au	W51T	○	
40	au	W47T	○	
41	au	W45T	○	
42	au	A5529T	○	
43	au	A5523T	○	
44	au	W61P	○	
45	au	W52P	○	
46	au	W51P	○	
47	au	W61PT	○	
48	au	W63K	○	
49	au	W62K	○	
50	au	W61K	○	
51	au	W53K	○	
52	au	W64K	○	
53	au	W44K 2カメラ無し	○	

モバイル版対応リスト

	キャリア	6/30現在発売されている FlashLite2.0,3.0搭載端末	動作	備考
54	au	W51K	○	
55	au	W44K	○	
56	au	W44K2	○	
57	au	W43K	○	
58	au	A5528K	○	
59	au	A5526K	○	
60	au	Sportio	×	ERROR
61	au	INFOBAR 2	○	
62	au	MEDIA SKIN	○	
63	au	DRAPE	○	
64	au	Sweets Cute	○	
65	DoCoMo	SH905i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
66	DoCoMo	SH905iTV	×	一定量の画像DLで停止してしまう
67	DoCoMo	SH906i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
68	DoCoMo	SH906iTV	×	一定量の画像DLで停止してしまう
69	DoCoMo	F905i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
70	DoCoMo	F905iBiz	×	一定量の画像DLで停止してしまう
71	DoCoMo	F906i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
72	DoCoMo	F706i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
73	DoCoMo	D905i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
74	DoCoMo	N905i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
75	DoCoMo	N905i μ	×	一定量の画像DLで停止してしまう
76	DoCoMo	N905iBiz	×	一定量の画像DLで停止してしまう
77	DoCoMo	N705i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
78	DoCoMo	N705i μ	×	一定量の画像DLで停止してしまう
79	DoCoMo	N906i μ	×	一定量の画像DLで停止してしまう
80	DoCoMo	N906i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
81	DoCoMo	N906iL	×	一定量の画像DLで停止してしまう
82	DoCoMo	SO905i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
83	DoCoMo	SO905iCS	×	一定量の画像DLで停止してしまう
84	DoCoMo	SO705i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
85	DoCoMo	SO906i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
86	DoCoMo	P905i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
87	DoCoMo	P905iTV	×	一定量の画像DLで停止してしまう
88	DoCoMo	P705i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
89	DoCoMo	P705i μ	×	一定量の画像DLで停止してしまう
90	DoCoMo	P705iCL(PROSOLID μ)	×	一定量の画像DLで停止してしまう
91	DoCoMo	P906i	×	一定量の画像DLで停止してしまう
92	DoCoMo	884i	○	
93	softbank	810SH	○	
94	softbank	811SH	○	
95	softbank	910SH	○	
96	softbank	911SH	○	
97	softbank	812SH	○	
98	softbank	813SH for Biz(813SHe)	○	
99	softbank	813SH	○	
100	softbank	912SH	○	
101	softbank	814SH	○	
102	softbank	815SH	○	
103	softbank	812SH s	○	
104	softbank	913SH	○	
105	softbank	913SHG	○	
106	softbank	816SH	○	

モバイル版対応リスト

	キャリア	6/30現在発売されている FlashLite2.0,3.0搭載端末	動作	備考
107	softbank	920SH	○	
108	softbank	820SH	○	
109	softbank	821SH	○	
110	softbank	822SH	○	
111	softbank	DM001SH	○	
112	softbank	921SH	○	
113	softbank	823SH	○	
114	softbank	922SH	○	画面が横長なので見た目が不自然
115	softbank	910T	○	
116	softbank	810T	○	
117	softbank	811T	○	
118	softbank	812T	▲	動作未確認
119	softbank	813T	○	
120	softbank	911T	○	
121	softbank	814T	○	
122	softbank	815T	○	
123	softbank	912T	○	
124	softbank	920T	○	
125	softbank	820T	▲	動作未確認
126	softbank	822T	○	
127	softbank	821T	○	「5開始」の文字が表示しきれない。
128	softbank	921T	○	
129	softbank	810P	○	
130	softbank	820P	○	
131	softbank	821P	○	
132	softbank	822P	○	
133	softbank	920P	×	5:開始は表示されるがその後開かない
134	softbank	920SC	○	
135	softbank	820SC	○	
136	softbank	821SC	○	